WAMS – das „X-Ray“ der Netze

Überblick und aktuelle Entwicklungen

Martin Lenz / APG

Warum wird die Überwachung der *dynamischen* Stabilität für den sicheren Netzbetrieb immer wichtiger?

...und wie kann uns ein Wide Area Measurement System (WAMS) dabei unterstützen?

Trends und Entwicklungen (1)

Veränderung der Systemträgheit

**Zunahme von „untypischen“
Lastflussverhältnissen**

**Zunehmende Komplexität der
Netzbetriebsführung**

**Dynamische
Stabilität**

Trends und Entwicklungen (2)

Dynamische Stabilitätsgrenze
Statische / thermische Grenze

Herausforderungen

„Konventionelle Toolbox“ eines ÜNB

Lastflussberechnung

(n-1) Berechnung

State Estimator

Offlinebasierte Studien u. Berechnungen

SCADA
EMS

Regulatorischer Rahmen – SOGL

- Neue Mindeststandards gemäß System Operation Guideline:

Artikel 38 Überwachung und Bewertung der dynamischen Stabilität („DSA“)

Jeder ÜNB überwacht die dynamische Stabilität des Übertragungsnetzes mithilfe von Offline-Studien.

Jeder ÜNB tauscht die relevanten Daten für die Überwachung der dynamischen Stabilität des Übertragungsnetzes mit den anderen ÜNB seines Synchrongebietes aus.

Dynamic Security Assessment

Dynamic Security Assessment

Motivation – Online DSA mittels WAMS

- Laufende Überwachung der statischen Sicherheitsgrenzen reicht zukünftig nicht mehr aus
- Modellbasiertes Online DSA → „Kalibrieren“ der dynamikfähigen Modelle und laufende Berechnung sehr komplex und zeitaufwendig
- WAMS liefert hochauflösende Messwerte (sog. „Phasoren“)
- Messwertbasiertes Online DSA → Mittels einfacher Algorithmen kann der aktuelle Systemzustand in Echtzeit effizient bewertet werden

Zeitbereich: 1 – 2 s
Leitsystem SCADA

Zeitbereich: 20-100 ms

Plakative Beispiele (1)

- **2016 / Kleinsignalstabilität**
Systemkritische niederfrequente Oszillationen in RGCE

SCADA ist „blind“

WAMS erkennt Gefahr

Vereinfachtes Masse-Feder System:

Iberische Halbinsel oszilliert gegen den Rest von RGCE

Plakative Beispiele (2)

- **2021 / Winkelstabilität**
System Split in RGCE (08.01.2021)
- Aufgrund der vorherrschenden überregionalen Lastflüsse gab es bereits vor dem System Split eine sehr angespannte Situation hinsichtlich der Winkelstabilität
- Winkel zwischen „Systemmitte“ (CH) und Systemrand (TK) schon vor Störung ca. 60 Grad (!)
- Unmittelbar nach dem Ausfall des ersten Netzelements wurde der sog. „Point of no return“ erreicht $\rightarrow$ Winkeldifferenz > 90 Grad

APG WAMS – Überblick

- APG-WAMS seit Anfang 2016 in Betrieb
- 21 APG-PMUs + Datenaustausch mit ÜNB
- Eigenes Prozessnetzwerk mit Haupt- und Backupserver (PDC)
- Sampling-Rate = 50 msg/sek (→ 20 ms)
- Speicherung von hochaufgelösten Messwerten bis zu 6 Monate möglich

Die Macht von vielen ÜNB-WAMS...

GPS/GNSS

Beispiel 08.01.2021

Erstellung eines hochgenauen Abbilds der Netzdynamik des gesamten Synchrongebiets mittels zeitsynchronisierter „Phasor Measurement Units“

Initiativen bei APG/ENTSO-E (1)

Entwicklung von flexiblen und bereits international (ENTSO-E) eingesetzten Werkzeugen zur raschen ex-post Analyse von kritischen Ereignissen

Initiativen bei APG/ENTSO-E (2)

Entwicklung von flexiblen und bereits international (ENTSO-E) eingesetzten Werkzeugen zur raschen ex-post Analyse von kritischen Ereignissen

Korrelation von PMU-Messwerten mit Schutzauslösungen zur Rekonstruktion / Beschreibung von kritischen Ereignissen

Spektral- bzw. Modalanalysen zur Bestimmung der für RGCE relevanten Interarea-Modes

Initiativen bei APG/ENTSO-E (3)

Hochauflösendes Monitoring während Schwarzstart- und Inselbetriebsversuchen

Entwicklung von Simulationsmodellen mittels aufgezeichneter WAMS-Daten

Modellerstellung

Initiativen bei APG/ENTSO-E (4)

„Tuning“ von dynamischen Modellen mittels WAMS-Daten

APG-Projekt

Implementierung WAMS-Leitenwartensoftware

Aktuelle Entwicklungen bei ENTSO-E

- Aufnahme eines dezidierten „WAMS-Layer“ im European Awareness System (EAS)
- Beispiel → Darstellung von Winkeldifferenzen von strategischen Korridoren

1. Inputs

- Synchronized values from WAMS
 - Voltage phase angles
 - Frequencies
 - *Inter area oscillation alarms*
 - *Island detection alarms*

2. Data visualization

- Frequency map
 - Synchronized frequencies
 - Islands detection
- Exchange map
 - Voltage phase angles

Conclusio / Ausblick

- Laufende Überwachung der statischen Sicherheitsgrenzen reicht zukünftig nicht mehr aus
- SOGL legt Mindeststandards fest (→ Offline DSA)
- Jüngste Ereignisse unterstreichen den Bedarf an innovativen Tools für Online-DSA zur Aktivierung von raschen und v.a. gezielten betrieblichen Gegenmaßnahmen
- Zukünftig Kopplung unterschiedl. Systeme unerlässlich
- Kombination SCADA (Lastflüsse) <> WAMS (Dynamik) gilt als aussichtsreicher Wegweiser

Conclusio / Ausblick

- Laufende Überwachung der statischen Sicherheitsgrenzen reicht zukünftig nicht mehr aus
- SOGL legt Mindeststandards fest (→ Offline DSA)
- Jüngste Ereignisse unterstreichen den Bedarf an innovativen Tools für Online-DSA zur Aktivierung von raschen und v.a. gezielten betrieblichen Gegenmaßnahmen
- Zukünftig Kopplung unterschiedl. Systeme unerlässlich
- Kombination SCADA (Lastflüsse) <> WAMS (Dynamik) gilt als aussichtsreicher Wegweiser

WAMS – das „X-Ray“ der Netze

Überblick und aktuelle Entwicklungen

Martin Lenz / APG